

# Návod na nože

## Návod k použití - bezpečnost

Nůž je zbraň, a proto je zapotřebí s ním manipulovat obezřetně a se zvýšenou opatrností. S nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku.

Nůž je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytažování z pouzdra. Nože neslouží k házení a páčení. Při kontaktu z čepelí dbejte na zvýšené opatrnosti a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

## Údržba nože

Pokud je nůž vyroben z více částí (zavírací nože), tak dbejte na údržbu každé části. Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utážení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepelí a lze přitáhnout u centrálního uložení. Převážně u zavíracích nožů musí vlastník dbát na čistotu a vhodným způsobem promazávat mechanismus čepelí olejem k tomu určeným. Zavírací nože nejsou určeny k páčení a extrémnímu namáhání, padání, kdy se může poškodit mechanismus nože nebo jeho pojistka.

Nože s rukojetí micarta, G10, C-TEK, Carbon jsou téměř neúdržbové. Rukojetě pouze udržujeme v čistotě. Rukojetě z dřeva ošetřujeme vhodným olejem (teakový, lněný) nebo voskem

## Broušení

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jistí, tak nůž předejte nabroušení profesionálové.

## Záruka

Na nože je poskytována standardní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínek, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalostí, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztržený závit, rozpadení nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepelí viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

## Návod na nože

### Návod na použitie - bezpečnosť

Nôž je zbraň, a preto je potrebné s ním manipulovať obozretne a so zvýšenou opatrnosťou. S nožom treba zaobchádzať tak, aby manipulujúca osoba neohrozila seba a ostatných a nevznikla ujma na zdraví alebo majetku.

Nôž je určený na užívanie osobám starších ako 18 rokov a nie je určený do rúk detí. Nebezpečenstvo poranenia alebo ujma na majetku hrozí pri akejkoľvek manipulácii s nožom, prevažne pri otváraní a zatváraní, vystreľovaní a vyťahovaní z puzdra. Nože neslúžia na hádzanie a páčenie. Pri kontakte z čepelí dbajte na zvýšenú opatrnosť a pri poranení ranu vyčistite, prípadne vyhľadajte lekársku pomoc.

### **Údržba noža**

Pokiaľ je nôž vyrobený z viacerých častí (zatváracie nože), tak dbajte na údržbu každej časti. Nôž je potrebné udržiavať v čistote, kontrolovať a utahovať skrutkové spoje. Utahovanie je nutné vykonať vždy do úplného utiahnutia s tým, že dbáme na to, aby nebol poškodený závit na tele noža. Pokiaľ je k telu noža prilepená protišmyková plôška, ktorá sa časom uvoľní, tak je potrebné ju lepidlom alebo tmelom zafixovať späť. Postupom používania sa zvyšuje vôľa pohyblivej čepele a je možné pritiahnúť pri centrálnom uložení. Prevažne pri zatváracích nožoch musí vlastník dbať na čistotu a vhodným spôsobom premazávať mechanizmus čepele olejom na to určeným. Zatváracie nože nie sú určené na páčenie a extrémne namáhanie, padanie, kedy sa môže poškodiť mechanizmus noža alebo jeho poistka.

Nože s rukoväťou micarta, G10, C-TEK, Carbon sú takmer neúdržbové. Rukoväť iba udržiavame v čistote. Rukoväť z dreva ošetrujeme vhodným olejom (teakový, ľanový) alebo voskom

### **Brúsenie**

Aj pri bežnom používaní sa každé ostrie po určitom čase ztupí. Na bežné vyrovnanie ostrie postačí ocielka. Brúsenie je možné vykonávať na brúsnych kameňoch alebo brúsnych systémoch pod uhlom 20-30 °. Pokiaľ si nie ste brúsením istí, tak nôž odovzdajte nabrúseniu profesionálovi.

### **Záruka**

Na nože je poskytovaná štandardná záruka 2 roky odo dňa, kedy je predaný konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinný zjavné vady reklamovať bez zbytočného odkladu. Záruku sa vzťahuje na vady materiálu a pri výrobe. Nôž sa musí udržiavať v čistote a musí byť používaný podľa návodu a iba na svoj účel. Záruku nemožno uplatniť na vady vyplývajúce z bežného používania, bežného opotrebenia, za podmienok, že s nožom bolo hrubo zaobchádzané, nedbalosti, zlej údržby, skladovania a manipulácie. Záruka sa nevzťahuje na strhnutý závit, rozpadnutie noža kvôli nedotiahnutiu skrutky, neprilepeniu plôšky, zvýšená vôľa pohyblivej čepele vid' návod na použitie. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie výrobku sa riadi obchodnými podmienkami.

## **Návod k použitiu praku XD MULTI**

Prak XD MULTI lze použiť i jako zbraň, a proto je zapotřebí s prakem i nožem zacházet zodpovědně a opatrně. S prakem i nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku. Prak s nožem je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytahování z pouzdra. Nože neslouží k házení a páčení. Při kontaktu z čepelí dbejte na zvýšené opatrnosti a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc. Prak je určen pro rekreační střelbu, střelbu rybářské návnady apod., nikoli ke střelbě na jiné osoby, zvířata, do majetku nebo prostoru, kde lze způsobit újmu.

S prakem je dodávána i guma, která může při nadměrnému přepětí ublížit i střelci. Proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. Součástí dodávky praku je 8 ocelových kuliček umístěných na magnetické rukojeti. Kuličky neslouží k polykání, házení apod.

#### **Používání:**

Po vytažení praku z pouzdra, otevřeme pomocí aretačního tlačítka vidlice praku a zkontrolujeme, zda jsou veškeré součásti praku ( guma, vidlice, rukojeť) v pořádku. Rukojeť praku pevně uchopíme do jedné ruky a vložíme střelivo do určeného místa ve středu gumy a pevně stisknete. Namiřte prvně do země před sebou a až poté natáhněte gumu. Prohlédněte místo, kam chcete střelu vyslat a poté zvedněte prak a plynulým pohybem uvolněte stlačenou gumu se střelivem.

#### **Údržba nože**

Pokud je nůž vyroben z více částí (zavírací nože), tak dbejte na údržbu každé části. Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utahení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepele a lze přitáhnout u centrálního uložení. Převážně u zavíracích nožů musí vlastník dbát na čistotu a vhodným způsobem promazávat mechanismus čepele olejem k tomu určeným. Zavírací nože nejsou určeny k páčení a extrémnímu namáhání, padání, kdy se může poškodit mechanismus nože nebo jeho pojistka.

Nože s rukojetí micarta, G10, C-TEK, Carbon jsou téměř neúdržbové. Rukojetě pouze udržujeme v čistotě. Rukojetě z dřeva ošetřujeme vhodným olejem (teakový, lněný) nebo voskem

#### **Broušení**

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jistí, tak nůž předejte nabroušení profesionálovi.

#### **Záruka**

Na nože je poskytována standardní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínek, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalostí, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztržený závit, rozpadení nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepele viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

### **Návod k použití praku OTT a TTF**

Prak lze použít i jako zbraň, a proto je zapotřebí s prakem zacházet zodpovědně a opatrně. S prakem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku. Prak je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nataženou gumou praku. Prak je určen pro rekreační střelbu, střelbu rybářské návnady apod., nikoli ke střelbě na jiné osoby, zvířata, do majetku nebo prostoru, kde lze způsobit újmu.

S prakem je dodávána i guma, která může při nadměrnému přepětí ublížit i střelci. Proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti.

#### **Používání:**

Po vytažení praku z pouzdra, kapsy, batohu apod., zkontrolujme, zda jsou veškeré součásti praku ( guma, vidlice, rukojeť, mířidlo) v pořádku. Prak je dodáván samostatně a uživatel si musí připevnit gumu k praku, případně mířidlo, pokud je součástí dodávky. Jestli je k montáži zapotřebí imbusové klíče, tak jsou dodávány spolu s dalším zbožím viz popis u produktu.

Montáž ploché gumy je velmi snadná. Gumy jsou dodávány v univerzální délce, kterou lze zkrátit na požadovanou délku. U každého střelce je aktivní délka gumy velice individuální. Aktivní délka vychází ze skutečné délky nátahu a na prioritách každého střelce. Obecně lze říci, že střelec změří délku nátahu, kterou vydělí koeficientem a výsledek je aktivní délka gumy od uvázání lůžka po úvaz na praku. Koeficient pro sílu gumy 0,55 mm a 0,65 mm je 5,5, pro sílu gumy 0,75 mm je koeficient 5. Příklad: délka nátahu gumy 0,75 mm je 80 cm, výpočet:  $80/5=16$  cm aktivní délka gumy. Na ramenu praku pomoví imbusového klíče povolíme šrouby, vložíme mezi klipy gumu a opět utáhneme. Instalace mířidla je z boční strany ramene raky, kdy vložíme do mířidla světlovodné vlákno a opět pomocí imbusové klíče uvolníme šroub, vložíme mířidlo a utáhneme. V případě plastového praku a instalace válcové i ploché gumy je zapotřebí ocelová kulička, která je součástí dodávky. Kulička se vloží do konců válcové gumy a celé guma se provlékne rameny praku. V případě ploché gumy se kulička vloží do středu šířky gumy cca 1- 1,5 cm od konce a oba konce gum s kuličkou se provléknou rameny plastového praku.

Manipulace s prakem: Rukojeť praku pevně uchopíme do jedné ruky a vložíme střelivo do určeného místa ve středu gumy a pevně stisknete. Namiřte prvně do země před sebou a až poté natáhněte gumu. Prohlédněte místo, kam chcete střelu vyslat a poté zvedněte prak a plynulým pohybem uvolněte stlačenou gumu se střelivem.